

Montageanleitung

für das Teil :Frontstoßstange
vom Typ :Berta
des Herstellers :eljot-engineering
Lars Harnack
Rabenstr.2
D-13505 Berlin

1. Serienstoßstange demontieren, Stoßstangenträger Metallkern bleibt am Fahrzeug
2. Nach dem Lösen aller Schrauben kann die Stoßstange nach vorne abgezogen werden. Evtl vorhandene elektrische Verbindungen lösen (Temp sensor oder Nebelscheinwerfer)
3. Die Streben der unteren Stoßstangen-ecken demontieren
4. Die unteren-äußeren Befestigungsschrauben des Stoßstangenträgers durch mitgelieferte Schrauben M8x35 ersetzen



- Die äusseren Stoßstangenteile in die Führungsschienen über den Metallkern schieben und mit den durch Serienschrauben lose befestigen



- Beide Seitenteile an der Fahrzeugkontur ausrichten. Abstand der oberen M8-Befestigungslöcher soll dabei 760mm sein.



7. Mittlere Schrauben mit 30Nm anziehen.
8. Mittelteil mit M8 Rundkopfschrauben und Federscheiben befestigen.
9. Vordere, obere (Serien-) Befestigung mit M 6x20 schrauben anziehen.
10. Evtl Horn und Auspuff der Wasserstandheizung verlegen
11. Seitliche Befestigungswinkel positionieren und verschrauben.
12. Überprüfen Sie vor Fahrtritt nochmals alle Verschraubungen
13. Vor Inbetriebnahme im Bereich der STVZO muß eine §21 Begutachtung durchgeführt werden.

